MANUAL DE USUARIO DE PVR-MP3

1 . Esquema de la estructura:



2. Breve introducción del producto:

Este producto es uno de los mini grabadores avanzados que se ajustan a la demanda del mercado. Posee funciones de vídeo digital avanzado, toma de fotografías, grabación y almacenamiento móvil. La apariencia es exquisita. Es estético, práctico y fácil de llevar.

3. Instrucciones del fabricante:

a- Encendido: En el estado de apagado, presione largamente el botón “ON/OFF/PLAY” y la luz amarilla se encenderá y el dispositivo entrará en el estado de espera.

b- Reproducción: En el estado de espera, presione el botón “ON/OFF/PLAY” y comenzará la reproducción. La luz amarilla permanecerá encendida y, al mismo tiempo, la luz azul parpadeará lentamente. Presione el botón “ON/OFF/PLAY” de nuevo para hacer pausa. Las luces amarilla y azul permanecen encendidas. Presione el botón “ON/OFF/PLAY” de nuevo para continuar con la reproducción. Presione largamente este botón para detener la reproducción y entrar en el modo de espera. La luz amarilla permanecerá encendida.

c- Siguiente archivo/ avance rápido: En el estado de reproducción, presione este botón y se reproducirá el siguiente archivo. Presione largamente este botón para avance rápido.

d- Archivo anterior/retroceso rápido: En el estado de reproducción, presione este botón para reproducir el archivo anterior. Presione largamente este botón para retroceso rápido.

e- Aumentar volumen/vídeo: En el estado de reproducción, presione este botón para subir el volumen.

f- Disminuir volumen/foto: En el estado de reproducción, presione este botón para bajar el volumen.
g- Vídeo: En el estado de espera presione el botón “Aumentar volumen/vídeo” para iniciar la grabación de vídeo. La luz azul parpadeará (la luz amarilla permanecerá apagada). Presione este botón de nuevo para detener la grabación de vídeo y retornar al estado de espera. La luz amarilla permanecerá encendida.
h- Toma de fotografías: En el estado de espera, presione el botón “Disminuir volumen/foto” para tomar fotografías. La luz azul parpadeará una vez (la luz amarilla permanecerá apagada). Después de tomar la fotografía, la luz amarilla permanecerá encendida y regresará al estado de espera.
i- Apagado: en el estado de espera, presione largamente el botón “ON/OFF/PLAY” durante 3 segundos para apagar el dispositivo, todas las luces se apagarán.
j- Batería baja: Si la batería está baja durante el uso, la luz amarilla parpadeará cinco veces y el dispositivo se apagará. Guardará el archivo de vídeo actual antes de apagarse.
k- Carga: Conecte el dispositivo al ordenador o al adaptador de corriente para realizar la carga de la batería. La luz amarilla parpadeará durante la carga y permanecerá así hasta que la carga se complete.

4. Almacenamiento de archivos

Después de terminar la grabación del vídeo o la toma de fotografías, puede utilizar el USB para conectar el dispositivo a un ordenador y copiar o cortar los vídeos al ordenador para reproducirlos.
Atención: No conecte el dispositivo al ordenador durante la grabación de vídeo o la toma de fotografías.

5. Reset

Necesitará reiniciar el dispositivo si éste no responde a causa de una operación no permitida o por cualquier otra causa desconocida.
Atención: Tenga en cuenta que el dispositivo se apagará y no guardará los archivos cuando presione el botón de Reset.

6. Establecimiento de fecha y hora

Asegúrese de que la hora del ordenador es correcta y conecte el dispositivo al ordenador. Encuentre el disco flash USB y ejecute la herramienta de actualización de hora. Entonces puede fijar la misma fecha y hora que en el ordenador.

7. Parámetros

Elemento de imagen	1,300,000 CMOS
Ángulo de visión	65 grados
Iluminación mínima	1Lux
Temperatura de almacenamiento	-20℃-80℃
Temperatura de operación	-10℃-50℃
Humedad de operación	15-85% RH
Capacidad de la tarjeta	Máximo：8G
Formatos de grabación	El código compilado del video adopta Motion JPEG, lo graba y almacena como archivos AVI a VGA (640x480, a 30 imágenes por segundo).
Interfaz USB	USB 1.1/2.0
Sistema operativo	2000/XP/VISTA32
Formato de audio soportado	MP3 MA